

USER MANUAL



Hereby, MOB, declares that item IT3621 is in Compliance with the essential requirements and other relevant conditions of Directive 2014/30/EU. A copy of the DOC (Declaration of Conformity) is available at: DOC@reclamond.com or MOB, PO BOX 644, 6710 BP (NL).

RoHS 



PO: 41-XXXXXX
Made in China

IT3621

EN

Pedometer with clip

Instructions

1. Operated by 1 x LR1130 battery (included).
2. Remove the battery insulator before use.
3. Step is counted from 0 to 99999.
4. Press and hold "RESET" button to reset.
5. Simply remove the battery cover when replacing the battery.

DE

Schrittzähler mit Clip

Anleitung

1. Betrieben durch 1 Batterie x-LR1130 (enthalten)
2. Entfernen Sie den Batterieschutzstreifen vor dem ersten Gebrauch.
3. Schritte werden von 0 bis 99999 gezählt.
4. Halten Sie zum Zurücksetzen die Taste "RESET" gedrückt.
5. Entfernen Sie die Batteriefachabdeckung, wenn Sie die Batterie austauschen möchten.

FR

Podomètre avec clip

Instructions

1. Fonctionne avec 1 pile LR1130 (incluse).
2. Retirez l'isolation de la pile avant de l'utiliser.
3. Les pas sont comptés de 0 à 99999.
4. Appuyez et maintenez le bouton "RESET" pour réinitialiser.
5. Retirez simplement le couvercle du compartiment à pile lorsque vous souhaitez remplacer la pile.

ES

Podómetro con clip

Instrucciones

1. Funciona con 1 x batería LR1130 (incluida).
2. Retire el protector de la batería antes de su uso.
3. El paso se cuenta de 0 a 99999.
4. Mantenga presionado el botón "RESET" para reiniciar.
5. Simplemente quite la tapa de la batería cuando quiera reemplazar la batería.

IT

Pedometro con clip

Istruzioni

1. Funziona con 1 batteria LR1130 (inclusa).
2. Rimuovere l'isolante della batteria prima dell'uso.
3. Il passo viene conteggiato da 0 a 99999.
4. Tenere premuto il pulsante "RESET" per ripristinare.
5. Rimuovere semplicemente il coperchio della batteria quando si sostituisce la batteria.

NL

Pedometer met clip

Instructions

1. Werkt op 1 x LR1130 batterij (meegeleverd).
2. Verwijder het isolatie tape wat tussen de batterij zit voor gebruik.
3. Telling van de stappen loopt van 0 tot 99999.
4. Houd de knop "RESET" ingedrukt om te resetten.
5. Verwijder de batterij deksel wanneer u de batterij wilt vervangen.

PL

Krokomierz z klipsem

Instrukcja

1. Zasilany 1 baterią LR1130 (w zestawie).
2. Przed użyciem wyjmij izolator baterii.
3. Krok jest liczony od 0 do 99999.
4. Naciśnij i przytrzymaj przycisk "RESET", aby zresetować.
5. Aby wymienić baterię należy zdjąć pokrywę baterii.